

LAMINOINTIKONE

Lue ennen käyttöä

Varmista, että laite on tukevasti alustalla.

Varmista, että laitteen takana on vähintään 50 cm tyhjää tilaa, jotta laminoitu kohde pääsee siirtymään vapaasti laitteen läpi.

Aseta laminoitava materiaali kokonaan laminoititaskun sisään. Aseta kohde taskun keskelle siten, että se koskettaa suljettua etureunaa.

Valitse laminoititasku, joka vastaa mahdollisimman hyvin laminoitavan materiaalin kokoa.

Leikkaa tarvittaessa ylimääräinen materiaali kohteen ympäriltä laminoinnin ja jäähtytyksen jälkeen.

Laitteessa on taskunseurantatoiminto, joka ilmoittaa havaitessaan syöttövirheen. Jos laite havaitsee tukoksen, asiakirjaa peruutetaan automaattisesti tukoksen selvittämiseksi.

Jos tukosta ei voida automaattisesti selvittää täysin, Peruutus-painikkeessa palaa valo. Pidä silloin peruutus-painike painettuna ja poista laminaatti laitteesta vetämällä.



Käyttöohje

1. Liitä laitteen virtajohto pistorasiaan.
2. Kytke laitteeseen virta takana oikealla olevasta kytkimestä. Ohjauspaneelin painikkeet vilkkuvat kerran toiminnan varmistamiseksi.
3. Kun laite on valmis, vihreä valmis-valo (Ready) syttyy ja laitteesta kuuluu merkkiäni.
4. Aseta laminoititasku **umpinainen reuna edellä** koneen syöttöaukkoon. Pidä tasku suorassa ja syöttöaukkoon kohdistettuna. Käytä syöttöaukon merkintöjä opasteina. Tasku kulkeutuu automaattisesti laitteen läpi.
5. Ota laminoititasku laitteesta välittömästi sen tultua kokonaan ulos ja laita se jäähtymään tasaiselle alustalle. Ole varovainen kuumaa taskua käsitellessäsi!

Laitteen sammuttaminen:

- Paina laitteen päällä olevaa virtapainiketta. Lämmittimet sammuvat, mutta telat käyvät vielä hetken, kunnes laite saavuttaa sammumiseen tarvittavan lämpötilan.
- Kun telat eivät enää pyöri, sammuta laite takana oikealla olevasta kytkimestä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta.

