



Tampereen kaupunginkirjasto  
Pirkanmaan maakuntakirjasto

## VIDEOIDEN DIGITOINTI

LG-digitointilaitteella voi digitoida VHS-kasetteja. Joissakin kaupallisissa tallenteissa kopiointi on tekijänoikeudellisista syistä estetty, eikä tällaisia kasetteja voi digitoida. VHS-kasettien digitoimiseen on laadittu ohje ”VHS-kasettien digitoiminen DVD-levylle”.

## VHS-C-KASETTIEN DIGITOINTI

LG-digitointilaitteeseen käyvät normaalia pienemmät **VHS-C-tyypin** kasetit erillisen sovitinkasetin avulla. **Sovitinta** voi lainata Sampolan tietotorilta tai Sampolan kirjastosta. Digitointi tapahtuu muuten aivan samoin kuin varsinaisten VHS-kasettien kohdalla.

## VIDEOKAMERAN TALLENTEIDEN DIGITOINTI

LG-digitointilaitteeseen saa **kytkettyä liitäntäkaapeleilla erillisen videokameran**, jolloin on mahdollista digitoida muissakin formaateissa olevia videotallenteita, kuten **8 mm-, Hi8-, Digi8-, MiniDV- ja S-VHS-nauhoja**. Tällöin asiakkaalla tulee olla mukana sopiva kamera ja siihen sopivat kuva- ja äänijohdot.

1. Avaa LG-laitteen etupaneeli ja liitä **RCA-liittimen värikoodatut päät** vastaaviin väreihin laitteessa. Keltainen on kuva/videoliitäntä, punainen ja valkoinen ovat ääniliitännät.
  - Vanhemmissa analogisissa kameramalleissa voi olla vain mono-ääni, jolloin kamerasta tulee vain yksi johto (kuva ja ääni), joka liitetään punaiseen liitäntään, jolloin valkoinen jää tyhjäksi.
  - Jos kamerassa on RCA-liittimen sijaan scart-johto, se liitetään tallentimen taakse scart-liittimeen.
2. LG-laitteen kaukosäätimestä valitaan sisääntulokanavaksi **AV3** näppäilemällä **AV/INPUT-**näppäintä **niin monta kertaa**, että oikeaan yläkulmaan ruudulle tulee teksti **AV3 DVD**. Tässä voi tarkistaa, että kameras kuvaa tosiaan näkyvä ruudulla, kun nauha laitetaan pyörimään. **AV/INPUT-näppäin sijaitsee numeronäppäinten vieressä**.
  - Jos kamerassa on scart-johto, AV-sisääntulokanavaksi valitaan AV/INPUT-näppäimellä **AV IN 2**.
3. Kun laitteessa on alustettu DVD-levy valmiina, valitaan **Rec Mode -näppäimellä tallennuslaatu** (XP, SP, LP jne.). Lisää tietoa DVD-levyn alustamisesta, tallennuslaaduista ja DVD-levyn viimeistelystä löytyy ohjeesta ”VHS-kasettien digitoiminen DVD-levylle”.
4. Aloita digitointi laittamalla kamerasta **toisto päälle (play)** ja painamalla tallennuslaitteen kaukosäätimestä **Rec-näppäintä**. Lopetus tapahtuu normaaliin tapaan Stopilla.